Lors du transport de l'appareil

Veuillez prendre les précautions nécessaires lors du transport de l'appareil photo.

- Nous recommandons fortement de ne pas laisser l'appareil photo dans vos poches lorsque vous vous assoyez; ne l'insérez pas de force dans un sac plein ou trop petit. Cela pourrait endommager l'écran ACL ou causer des blessures corporelles.
- N'échappez pas ou ne heurtez pas le sac ou l'étui dans lequel se trouve l'appareil photo. Le choc pourrait endommager l'appareil photo, l'objectif et(ou) l'écran ACL.
- Ne fixez pas d'autres éléments inclus avec l'appareil sur la dragonne. Pendant l'entreposage, les éléments pourraient exercer une pression sur l'écran ACL et l'endommager.
- Évitez l'utilisation de sac en papier; l'appareil photo pourrait chuter et être endommagé si le sac se déchire.
- Nous recommandons l'achat d'un sac ou d'un étui de transport robuste de votre détaillant afin de protéger votre appareil photo contre tout choc.

À notre chère clientèle

◆Ne laissez jamais l'appareil et sa batterie dans une voiture ou sur un capot de voiture en plein soleil.

- Cela peut provoquer une fuite de l'électrolyte, l'accumulation de chaleur ou un incendie ou encore entraîner l'explosion de la batterie en raison de la température élevée.

◆Pour visionner des images sur un écran de téléviseur, vérifiez si le paramètre [SORTIE VIDEO] dans le menu [CONFIG.] est réglé de manière adéquate.

- **NTSC: au Japon et en Amérique du Nord**
  PAL: en Europe
  (L'affichage pourrait être déformé ou sans couleur si le système sélectionné n'est pas le bon.)

◆L'appareil peut devenir chaud durant le fonctionnement. Cela n'est le signe d'aucune anomalie de l'appareil.

◆En mode images animées [🎞], lorsque la qualité des images animées est réglée sur [30fpsVGA] ou [30fps16:9], nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD/carte mémoire SDHC à haute vitesse avec "10Mo/s (10MB/s)" ou plus indiqué sur l'emballage.

- Selon le type de carte mémoire SD/carte mémoire SDHC utilisé, l'enregistrement peut s'arrêter à mi-course.
- Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire SD/carte mémoire SDHC de marque Panasonic.
- Cet appareil ne prend pas en charge la carte MultiMediaCard pour l'enregistrement des images animées.